


Air Top 2000 ST

Air Heater - Ilmalämmitin - Agregat grzewczy do ogrzewania powietrza - Воздушный отопитель



GB

1. Heating air rotor
2. Drive motor
3. Heater casing
4. Combustion air rotor
5. Glow pin
6. Flame detector (for petrol only)
7. Combustion chamber
8. Heat exchanger
9. Hot air outlet
10. Blow out temperature sensor
11. Insulator
12. Fuel pump
13. Metal fibre evaporator
14. Exhaust gas outlet
15. Fuel line
16. Combustion air inlet
17. Control unit
18. Cold air inlet

FIN

1. Lämmitysilmapuhallin
2. Moottori
3. Ulkokuori
4. Paloilmapuhallin
5. Hehkusauva
6. Liekkivahti (vain bensiini)
7. Palokammio
8. Lämmönvaihdin
9. Kuumailmapuhallus
10. Puhallusilman lämpöanturi
11. Eriste
12. Polttoainepumppu
13. Höyrystin
14. Pakokaasun ulostulo
15. Polttoainelinja
16. Paloilman sisääntulo
17. Ohjausyksikkö
18. Lämmitysilmän imu

PL

1. Wentylator powietrza ogrzewanego
2. Silnik
3. Obudowa
4. Wentylator powietrza do spalania
5. Kołek żarowy
6. Czujnik płomienia (tylko benzyna)
7. Komora spalania
8. Wymiennik ciepła
9. Wylot powietrza gorącego
10. Czujnik temperatury powietrza ogrzanego
11. Izolator
12. Pompa paliwa
13. Wkład palnika
14. Wylot spalin
15. Przewód paliwowy
16. Wlot powietrza do spalania
17. Kasetta sterująca
18. Wlot powietrza zimnego

RUS

1. Крыльчатка нагнетателя воздуха на нагрев
2. Электродвигатель нагнетателя воздуха на нагрев и для горения
3. Корпус отопителя
4. Brennluftläufer
5. Штифт накаливания
6. Датчик пламени (только у бензиновых)
7. Камера сгорания
8. Теплообменник
9. Выход нагретого воздуха
10. Датчик температуры нагретого воздуха
11. Термоизолирующая прокладка
12. Топливный насос
13. Испарительная прокладка
14. Выход выхлопных газов
15. Топливопровод
16. Забор воздуха для горения
17. Блок управления
18. Забор воздуха на нагрев